## Apparecchi telefonici Il filo della cornetta è difettoso

Il filo della cornetta tende, con il tempo, a deteriorarsi. Questo provoca problemi di contatto, facilmente diagnosticabili dallo "sfigolio" in cornetta quando si tocca il filo.

Per ovviare all'inconveniente è necessario **sostituire il cavetto:** inviate una mail di richiesta a <u>centralino@unisi.it</u> specificando l'**indirizzo del vostro ufficio**. Il cavo verrà inviato via **posta interna** nel più breve tempo possibile.

L'operazione si sostituzione consiste nello sganciare le clip dalla cornetta al telefono, liberando il vecchio cavo, ed agganciare il nuovo:

ID univoco: #1008

Autore: : Michele Pinassi

Ultimo aggiornamento: 2012-03-16 12:46